

CUADRO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO INTERNATIONAL 3100 MIDI

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO	KM	KM	KM	KM
	85000	90000	95000	100000
EJE DELANTERO NO PROPULSOR				
Revisar nivel aceite en cojinetes de ruedas	*	*	*	*
Cambiar aceite e cojinete de ruedas		*		
Limpiar, revisar y ajustar rodamientos de ruedas				
Lubricar extremos de barra acoplamiento	*	*	*	*
Lubricar barra de dirección	*	*	*	*
Lubricar pivote de dirección y bujes	*	*	*	*
Comprobar que no existan piezas dañadas o gastadas	*	*	*	*
FRENOS NEUMÁTICOS				
Verificar fuga de aire en el sistema	*	*	*	*
Verificar juego libre del pedal y revisar operación	*	*	*	*
Verificar recorrido de varilla de empuje de cámara de freno	*	*	*	*
Verificar correcta operación de ajustadores de freno		*		*
Verificar desgaste en revestimiento de frenos		*		*
DIRECCIÓN				
Revisar nivel de fluido en el depósito	*	*	*	*
Cambiar fluido hidráulico				
Cambiar filtro				
Lubricar juntas universales corredera en columna de dirección	*	*	*	*
Verificar alineación de ruedas	*	*	*	*
EJE CARDAN SPL				
Inspeccionar funda protectora de unión corredera	*	*	*	*
Lubricar junta universal	*	*	*	*
MOTOR Y SISTEMAS				
Cambio de aceite y filtro de motor	*	*	*	*
Verificar presión de aceite de motor	*	*	*	*
Revisar arneses y conexiones del pedal de aceleración	*	*	*	*
Verificar R.P.M. mínimas y máximas en vacío	*	*	*	*
Verificar y ajustar tensión de bandas	*	*	*	*
Vaciar sistema de enfriamiento y reponer refrigerante		*		
Verificar la condición del refrigerante		*		*
Verificar hermeticidad sistema de admisión de aire y enfriador	*	*	*	*
Medir la restricción en la admisión de aire		*		*
Reemplazar filtros de combustible	*	*	*	*

Revisar amortiguador de vibraciones y ajuste soportes de motor				
Verificar presión en el desfogue del carter				
Limpieza elemento del respiradero del carter				
Revisar holgura de válvulas				
Verificar funcionamiento y holgura de cojinetes del turbo				
Verificar funcionamiento del ventilador viscoso	*	*	*	*
Reemplazar elemento filtro de aire				
Reemplazar filtro de aire del compresor (si esta equipado)	*	*	*	*
Revisar sujeción de mangueras revisar fugas en general	*	*	*	*
Revisar funcionamiento termostatos agua y aceite				*
Realizar diagnóstico completo				
TRANSMISION				
Manual: revisar nivel de lubricante	*	*	*	*
Manual: cambiar aceite				
Verificar ajuste sujeción de la campana		*		*
EMGRAGUE				
Verificar el correcto funcionamiento del embrague	*	*	*	*
Verificar holgura entre collarin y palancas	*	*	*	*
Verificar holgura y juego libre del pedal	*	*	*	*
Lubricar collarin del embrague	*	*	*	*
EJE POSTERIOR				
Verificar nivel de aceite	*	*	*	*
Cambio de aceite				
Verificar ajuste de pernos y tuercas de montaje	*	*	*	*
Comprobar que no existan piezas dañada o gastadas	*	*	*	*
SUSPENSION				
Lubricar bujes y pasadores	*	*	*	*
Verificar ajuste de pernos y tuercas de montaje	*	*	*	*
CARROCERIA				
Inspección y ajustes sistemas móviles		*		
Inspección y ajustes sistemas neumáticos		*		
Lubricación		*		